

Información sobre productos

97 33 01

KNIPEX MultiCrimp®

Alicate crimp con porta-mordazas



- Solo una herramienta para las aplicaciones de crimpado más habituales
- Cambio rápido y sencillo de las mordazas de crimpado sin herramienta adicional
- Conservación segura y protegida de las mordazas intercambiables en un almacén circular
- Alicata para crimpar confortable y potente con calidad profesional
- Resultados de crimpado como con mordazas de crimpar fijamente montadas
- Máxima calidad de crimpado gracias a las mordazas de precisión y al mecanismo de bloqueo forzado (desbloqueable)
- Acero eléctrico al cromo vanadio de calidad especial, templado al aceite
- Estuche redondo: plástico, reforzado con fibras de vidrio



Información general

Núm. de artículo	97 33 01
EAN	4003773066927
Alicate	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	895 g
Dimensiones	250 x 259 x 30 mm

Technische Attribute

Gama de aplicación	Conectores faston no aislados (anchura del conector 4,8 + 6,3 mm)
Capacidad milímetros cuadrados	0,5 — 6,0 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	3
AWG	20 — 10

tipología

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

97 39 05	Mordaza intercambiable para conectores faston no aislados (anchura del conector 4,8 + 6,3 mm)
97 39 09	Mordaza intercambiable para punteras huecas aisladas y no aisladas
97 39 13 A	Mordaza intercambiable para terminales no aislados de compresión, de tubo y crimp conforme a DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores no aislados de compresión, de tope y crimp conforme a DIN 46341 y DIN 46267
97 39 06	Mordaza intercambiable para terminales, conectores faston + conectores de enchufe aislados

97 39 08	Mordaza intercambiable para punteras huecas aisladas y no aisladas
97 39 13	Mordaza intercambiable para terminales no aislados de compresión, de tubo y crimp conforme a DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores no aislados de compresión, de tope y crimp conforme a DIN 46341 y DIN 46267
97 39 90	Cargador de mordazas vacía

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Cambio de la mordaza de crimpado: desbloquear la posición del almacén, extraer la mordaza de crimpado del alicate



Recoger la palanca de servicio y presionar la tenaza - lista para el siguiente uso

